



www.airlive.com

Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2
8/8+2 Ports Pure Gigabit Web Management Switch

Quick Setup Guide ►

Table of Contents

List of Languages

 English 1	 Polski 25
 Español..... 6	 Český 29
 Deutsch..... 10	 Magyar..... 33
 Português..... 14	 Ελληνικός 37
 日本語 18	 Italiano 41
 Slovensky 21	

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

8/8+2 Ports Pure Gigabit Web Management Switch

AirLive Ether-GSH8TW v2/ 8TW+ v2

is in conformity with

In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

- EN 55022:2006
- EN 61000-3-2:2006
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A1:2005
- EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60950-1:2001+A11:2004
- CE marking

Description

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

Information Technology equipment-Immunity characteristics-Limits And methods of measurement

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

CE

Manufacturer/Importer

Signature :

Name :

Position/ Title :

Date :

Albert Yeh

Albert Yeh

Vice President

2008/4/15

Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 meet the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Warranties

This product has undergone various quality controls to ensure proper operation.

This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.



Using AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

Either way user may start to manage this switch, web mode through LAN port or terminal mode through RS232 port.

- Terminal mode default setting:
 - Baud rate: 115,200, attribute: 8, None, 1, None
 - Terminal mode operation: (default password is "airlive")

Once terminal is connected, the basic operation rules are shown below:

- Press " ? " to find root operation page, then choose command by typing little alphabets
- After enter command page, Press " ? " to find command parameters and format, furthermore, type " command ? " to get explanation
- Type " up " or " / " to go back to previous page


- Web Mode default setting:
 - Default IP Address: **192.168.1.100**
 - Default IP mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.1.254
 - Default Password: airtlive

Note: For detailed information of Web configuration, please refer to the User's Manual in the AutoRun CD


Hardware

Front panel

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Rear panel



Note: The 7, 8 port of Ether-GSH8TW+ v2 are sharing ports. It means when one Mini-GBIC is used, the associated Gigabit port can not be used.

LED Indicator

LED Indicator	Color	Status	Meaning
System LED			
Power	● Green	- ON - OFF	- Power on - Power off
CPU Status	● Green	- Blinking - OFF	- Switch works normally - Switch shut down
Station port LEDs			
1000M/ACT (left)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
100M/ACT (right)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
Mini-GBIC slot LEDs (Ether-GSH8TW+ v2)			
7X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 7 port is connected - 7 port is not connected - Transmitting/Receiving
8X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 8 port is connected - 8 port is not connected - Transmitting/Receiving

Nota sobre el estándar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios medios.

Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 cumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantías

Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamiento apropiado. Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros productos.



Cómo usar el AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

El usuario puede administrar este switch en modo web a través de la red, o en modo Terminal a través del puerto RS232.

- Configuración por defecto del modo Terminal:

- Velocidad: 115,200, atributos: 8, None, 1, None
- Operación en modo Terminal: (la palabra clave por defecto es "airlive")

Una vez que el Terminal está conectado, las reglas de operación básicas se muestran a continuación:

- Presiona " ? " para encontrar la página de raíz de operación: Luego selecciona el comando escribiendo en letras minúsculas
- Después de la página de comando, Presiona " ? " para hallar el parámetro y el formato. Más aún, escriba " command ? " para conseguir la explicación
- Escriba " up " o " / " para regresar a la página anterior

- Configuración por defecto del modo Web:

- Dirección IP por defecto: **192.168.1.100**
- Máscara de subred por defecto: 255.255.255.0
- Puerta de salida por defecto: 192.168.1.254
- Palabra clave por defecto: airtlive


Nota: Para información detallada sobre la configuración Web, por favor ver el Manual de Usuario en el CD

Auto ejecutable


Hardware

Panel Frontal

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Panel Posterior



Nota: El Puerto 7, 8 del switch Ether-GSH8TW+ v2 son puertos compartidos. Esto significa que cuando se utiliza un Mini-GBIC, el Puerto Gigabit asociado no puede ser utilizado.

LEDs Indicadores

LED Indicador	Color	Estado	Significado
LED del Sistema			
Power	● Verde	- Encendido - Apagado	- Equipo enchufado - Equipo desconectado
CPU Status	● Verde	- Titilando - Apagado	- Switch operando normal - Switch apagado
LEDs de los puertos de las estaciones			
1000M/ACT (left)	● Verde	- Encendido - Apagado - Titilando	- Puerto conectado - Puerto no conectado - Transmitiendo/Recibiendo
100M/ACT (right)	● Verde	- Encendido - Apagado - Titilando	- Puerto conectado - Puerto no conectado - Transmitiendo/Recibiendo
LEDs de las ranuras Mini-GBIC (Ether-GSH8TW+ v2)			
7X	● Verde	- Encendido - Apagado - Titilando	- Puerto 7 conectado - Puerto 7 no conectado - Transmitiendo/Recibiendo
8X	● Verde	- Encendido - Apagado - Titilando	- Puerto 8 conectado - Puerto 8 no conectado - Transmitiendo/Recibiendo

Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzen Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 die Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantiebestimmungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert.

Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines Dritten.

Using AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

Either way user may start to manage this switch, web mode through LAN port
or terminal mode through RS232 port.

- Terminal mode default setting:
 - Baud rate: 115,200, attribute: 8, None, 1, None
 - Terminal mode operation: (default password is "airlive")

Once terminal is connected, the basic operation rules
are shown below:

- Press " ? " to find root operation page, then choose command by typing little alphabets
- After enter command page, Press " ? " to find command parameters and format, furthermore, type " command ? " to get explanation
- Type " up " or " / " to go back to previous page


- Web Mode default setting:
 - Default IP Address: **192.168.1.100**
 - Default IP mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.1.254
 - Default Password: airtlive

Note: For detailed information of Web configuration, please refer to the User's Manual in the AutoRun CD


Hardware

Front panel

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Rear panel



Note: The 7, 8 port of Ether-GSH8TW+ v2 are sharing ports. It means when one Mini-GBIC is used, the associated Gigabit port can not be used.

LED Indicator

LED Indicator	Color	Status	Meaning
System LED			
Power	● Green	- ON - OFF	- Power on - Power off
CPU Status	● Green	- Blinking - OFF	- Switch works normally - Switch shut down
Station port LEDs			
1000M/ACT (left)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
100M/ACT (right)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
Mini-GBIC slot LEDs (Ether-GSH8TW+ v2)			
7X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 7 port is connected - 7 port is not connected - Transmitting/Receiving
8X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 8 port is connected - 8 port is not connected - Transmitting/Receiving

Nota sobre o padrão FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.

Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 cumprem os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinte responsável pela precisão destes dados:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garantias

Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento adequado. Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer incompatibilidades futuras com outros produtos.



Usando Airlive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+v2

O utilizador pode começar a gerir este switch, em modo web através da porta LAN ou em modo terminal através da porta RS-232.

- Terminal modo, definições por defeito:

- Baud rate: 115,200, attribute: 8, None, 1, None
- Operação em Terminal modo: (por defeito a palavra-chave é „airlive“)

Uma vez o terminal ligado, as regras básicas da operação são mostradas em baixo:

- Prima „?“ para achar a página de raiz, depois escolha comandos clicando em pequenos alfabetos
- Depois de entrar na página comando, prima “?” para descobrir o formato e parâmetros dos comandos, para mais explicação prima “command ?” a fim de obter uma explicação.
- Prima “up” ou “/” para voltar para a página prévia

- Modo Web definições por defeito


- Endereço IP por defeito: **192.168.1.100**
- Máscara IP por defeito: 255.255.255.0
- Gateway por defeito: 192.168.1.254
- Palavra-Chave por defeito: airlive

Nota: Para informações detalhadas da configuração Web, consulte por favor o Manual de Utilizador no AutoRun CD.


Hardware

Painel Frontal

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Painel Traseiro



Nota: As portas 7, 8 do GSH8TW+ v2 são portas partilhadas. Isso significa que quando uma Mini-Gbic é usada, a porta Gigabit associada não pode ser usada.

Indicadores LED

Indicadores LED	Cor	Status	Significado
Sistema LED			
Power	● Verde	- Aceso - Apagado	- Ligado - Desligado
CPU Estado	● Verde	- Intermitente - Apagado	- Switch trabalha normalmente - Switch Desligado
LED's portas Estações			
1000/ACT (Esquerda)	● Verde	- Aceso - Apagado - Intermitente	- Porta está ligada - Porta não está ligada - Transmitindo/Recebeendo
100M/ACT (Direita)	● Verde	- Aceso - Apagado - Intermitente	- Porta está ligada - Porta não está ligada - Transmitindo/Recebendo
Mini-GBIC slot LEDs (Ether-GSHTW+ v2)			
7X	● Verde	- Aceso - Apagado - Intermitente	- Porta 7 ligada - Porta 7 não ligada - Transmitindo/Recebendo
8X	● Verde	- Aceso - Apagado - Intermitente	- Porta 8 ligada - Porta 8 não ligada - Transmitindo/Recebendo

AirLive エーテル-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2 を使う

いずれにせよユーザは、RS232 ポートを通して LAN ポートかターミナルモードでこのスイッチ、ウェブモードを管理し始めるかもしれません。

- ターミナルモード既定の設定:
 - ボーレート: 115,200、属性: 8、ノー、1、ノー、
 - ターミナルモード操作: (デフォルトパスワード "airlive"です)

端末がいったん接続されるようになると、基本的な操作規則是以下に示されます:

- “?”にプレスして、ルートの操作ページを見つけるために、それから、ほとんどアルファベットをタイプしないことによって、コマンドを選んでください
- コマンド・ページをプレスしたあと、“?”をプレスして、コマンドパラメータとフォーマットを見つけ、さらに、説明を得るために “command?” をタイプします
- 前のページに戻るために “up” か “/”をタイプしてください。

- ウェブモード 既定の設定:
 - デフォルトIPアドレス: **192.168.1.100**
 - デフォルトIPマスク: 255.255.255.0
 - デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.254
 - デフォルトパスワード: airlive


注: ウェブ構成の詳細な情報のために、AutoRun CD でユーザーズマニュアルを参照してください




ハードウェア

フロントパネル

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



リヤ・パネル



注：Ether-GSH8TW+v2 の 7、8 ポートは、共有します。それは、1Mini-GBIC が使用されているとき、

関連 Gigabit ポートを使用することができない

LED インジケータ

LEDインジケータ	カラー	ステータス	意味
システム LED			
パワー	● グリーン	- オン - オフ	- パワーオン - パワーオフ
CPU ステータス	● グリーン	- 明滅 - オフ	- スイッチは、通常働きます - スイッチはシャットダウンされる
ステーション・ポート LED			
1000M/ACT(左)	● グリーン	- オン - オフ - 明滅	- ポートはつながれます - ポートはつながれません - 伝送/受信
100M/ACT(右)	● グリーン	- オン - オフ - 明滅	- ポートはつながれます - ポートはつながれません - 伝送/受信
ミニ GBIC スロット LED(イーテル-GSH8TW+ v2)			
7X	● グリーン	- オン - オフ - 明滅	- 7 ポートはつながれます - 7 ポートはつながれません - 伝送/受信
8X	● グリーン	- オン - オフ - 明滅	- 8 ポートはつながれます - 8 ポートはつながれません - 伝送/受信



Pozn. o štarde FCC

Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovkej komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.

Poznámka o značke CE

Toto je produkt triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové interferencie, ktoré používateľ musí odstrániť. OvisLink Corp. tu deklaruje, že AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruky

Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným kontrolám kvality.

V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnnej chyby bude product opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktujte vášho dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná v prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so zariadeniami tretej strany.

Používanie AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

Zariadenie je možné konfigurovať ktorýmkoľvek spôsobom, a to cez web rozhranie - lokálna sieť alebo pomocou pripojenia cez terminál - port RS232.

- Štandardné nastavenia pre pripojenie cez terminál:
 - Baud rate: 115 200, attribute: 8, None, 1, None
 - Pripojenie cez terminál: (štandardné heslo je „airlive“)

Keď je terminálové spojenie nadviazané, tak platia nasledovné pravidlá:

- Stlačte „?“ pre zobrazenie hlavnej stránky, následne zvolte príkaz zadaním malých písmen z klávesnice.
- V príkazových stránkach stlačte „?“ pre nájdenie parametrov a formátu príkazu. Alebo zadajte „príkaz ?“ pre zobrazenie popisu príkazu.
- Zadajte „up“ alebo „/“ pre návrat na predchádzajúcu stránku.


- Štandardné nastavenia pre pripojenie cez web rozhranie:
 - Štandardná IP adresa: **192.168.1.100**
 - Štandardná maska siete: 255.255.255.0
 - Štandardná brána: 192.168.1.254
 - Štandardné heslo: airtlive

Poznámka: Viac informácií o konfigurácií cez web rozhranie, nájdete v používateľskej príručke na priloženom CD.


Hardvér

Predný panel

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Zadný panel



Poznámka: V zariadení Ether-GSH8TW+ v2 sú porty 7 a 8 zdieľané. To znamená, že ak je použitý jeden Mini-GBIC, tak pridružený Gigabitový port nemôže byť použitý.

Signalizácia LED

LED	Farba	Stav	Opis
Systémová kontrolka LED			
Power	● Zelená	- Zapnutá - Vypnutá	- Napájanie zapnuté - Napájanie vypnuté
CPU Status	● Zelená	- Bliká - Vypnutá	- Switch pracuje v poriadku - Switch je vypnutý
Kontrolky LED k portom			
1000 M / ACT (naľavo)	● Zelená	- Zapnutá - Vypnutá - Bliká	- Port je pripojený - Port nie je pripojený - Port vysiela / prijíma
100 M / ACT (napravo)	● Zelená	- Zapnutá - Vypnutá - Bliká	- Port je pripojený - Port nie je pripojený - Port vysiela / prijíma
Mini-GBIC kontrolka LED (Ether-G SH8TW+ v2)			
7x	● Zelená	- Zapnutá - Vypnutá - Bliká	- Port 7 je pripojený - Port 7 nie je pripojený - Port 7 vysiela / prijíma
8x	● Zelená	- Zapnutá - Vypnutá - Bliká	- Port 7 je pripojený - Port 7 nie je pripojený - Port 7 vysiela / prijíma

Ostrzeżenie FCC

Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B (Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiami usunięcia tych interferencji na własny koszt.

Ostrzeżenie CE

To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym oświadcza, że urządzenia AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 spełniają podstawowe wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Gwarancje

Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajach okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian parametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innych producentów.

Using AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

Either way user may start to manage this switch: Web mode through LAN port or Terminal mode through RS232 port.

- Terminal mode default setting:
 - Baud rate: 115,200, attribute: 8, None, 1, None
 - Terminal mode operation: (default password is "airlive")

Once terminal is connected, the basic operation rules are shown below:

- Press " ? " to find root operation page, then choose command by typing little alphabets
- After enter command page, Press " ? " to find command parameters and format, furthermore, type " command ? " to get explanation
- Type " up " or " / " to go back to previous page


- Web mode default setting:
 - Default IP Address: **192.168.1.100**
 - Default IP mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.1.254
 - Default Password: airtlive

Note: For detailed information of web configuration, please refer to the User's Manual in the AutoRun CD


Hardware

Front panel

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Rear panel



Note: The 7, 8 port of Ether-GSH8TW+ v2 are sharing ports. This means when one Mini-GBIC is used, the associated Gigabit port can not be used.

LED Indicator

LED Indicator	Color	Status	Meaning
System LED			
Power	● Green	- ON - OFF	- Power on - Power off
CPU Status	● Green	- Blinking - OFF	- Switch works normally - Switch shut down
Station port LEDs			
1000M/ACT (left)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
100M/ACT (right)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
Mini-GBIC slot LEDs (Ether-GSH8TW+ v2)			
7X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 7 port is connected - 7 port is not connected - Transmitting/Receiving
8X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 8 port is connected - 8 port is not connected - Transmitting/Receiving

FCC Standard - upozornění

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci rušení.

CE Marking - upozornění

Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Záruka

Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí.

Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie. V ostatních krajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.: fyzické poničení následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extrémních podmínkách atd.

Používání AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

Uživatel může toto zařízení konfigurovat dvěma způsoby, prostřednictvím LAN portu ve webovém módu nebo prostřednictvím RS232 portu v terminálovém módu.

- Základní nastavení Terminálového módu:
 - Bity za sekundu: 115,200, Datové bity: 8, Parita: Žádná, Počet stop-bitů: 1, Řízení toku: Žádné
 - Provoz v terminálovém módu: (základní heslo je „airlive“)

Pokud jste připojeni k terminálu, tak základní příkazy jsou uvedeny zde:

- Stiskem „?“ se dostanete na kořenovou provozní stránku, kde můžete zadávat příkazy
- Použitím znaku „?“ můžete vyvolat seznam parametru, možností a syntaxí jednotlivých příkazů, stačí zadat „příkaz ?“
- Zadáním „/“ nebo šipkou nahoru se dostanete na předchozí stránku



- Základní nastavení webového módu:
 - Základní IP adresa: **192.168.1.100**
 - Základní maska IP: 255.255.255.0
 - Základní výchozí brána: 192.168.1.254
 - Základní heslo: airtlive

Upozornění: Detailní informace o webové konfiguraci najdete v uživatelském manuálu na přiloženém CD.

Hardware

Čelní panel

Ether-GSH8TW+ v2



Zadní panel



Upozornění: Porty 7 a 8 zařízení Ether-GSH8TW+ v2 jsou sdílené. To znamená, že pokud je

Mini-GBIC slot používán, tak nemohou být využity přidružené Gigabitové porty.

LED indikace

LED indikátory	Barva	Stav	Význam
Systémové LED indikátory			
Power	● Zelená	- Svítí - Nesvítí	- Zapnuto - Vypnuto
	● Zelená	- Bliká - Nesvítí	- Přepínač pracuje - Přepínač je vypnutý
LED indikátory portů			
1000M/ACT (vlevo)	● Zelená	- Svítí - Nesvítí - Bliká	- Port je připojen - Port není připojen - Příjem / odesílání dat
1000M/ACT (vpravo)	● Zelená	- Svítí - Nesvítí - Bliká	- Port je připojen - Port není připojen - Příjem / odesílání dat
LED indikátory Mini-GBIC slotu (Ether-GSH8TW+ v2)			
7X	● Zelená	- Svítí - Nesvítí - Bliká	- Port 7 je připojen - Port 7 není připojen - Příjem / odesílání dat
8X	● Zelená	- Svítí - Nesvítí - Bliká	- Port 8 je připojen - Port 8 není připojen - Příjem / odesílání dat

Megjegyzés az FCC szabvánnyal kapcsolatban

Az elvégzett vizsgálatok szerint a készülék az FCC szabályok 15. részének megfelelően összhangban áll a B osztályú digitális készülékek határértékeivel. Ezek a határértékek kellő védelmet nyújtanak a káros interferenciákkal szemben abban az esetben, ha a készülék kereskedelmi (ipari) területen működik. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ vagy sugározhat, és ha a telepítése nem a használati utasításban leírtak szerint történik, a rádió-hírközlési adatátvitelben interferenciát okozhat. A készülék sűrűn lakott területen való működtetésekor káros interferenciát okozhat. Ebben az esetben ezt a zavaró hatást a felhasználónak magának kell elhárítania.

Megjegyzés a CE jelzéssel kapcsolatban

B osztályba sorolt termék. Sűrűn lakott területen a termék rádiózavarokat okozhat, amely esetben a felhasználónak kell megtennie a szükséges intézkedéseket. Az OvisLink Corp. ezennel kijelenti, hogy a AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek megfelel, és szavatolja az adatok pontosságát:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Jótállás

A termék megfelelő működését a végrehajtott különböző minőségellenőrzések biztosítják.

Az Európai Unió országaiban a termékre két év jótállást vállalunk. Egyéb országokban a jótállási időszak mindössze egy év. Gyártási hiba vagy üzemzavar esetén a javítást az OvisLink Corp. végzi. A szükséges teendőkre vonatkozóan bővebb információért forduljon eladójához. A jótállás érvényét veszti abban az esetben, ha a károsodás a termék nem rendeltetésszerű használata, baleset, hibás kezelés vagy beavatkozás, vagy idegen (harmadik fél által gyártott) termékekkel való később bekövetkező összeférhetetlenség miatt következik be.

Az AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2 használata

A felhasználó a webes felületet használva LAN porton keresztül, vagy terminál üzemmódban az RS232 porton keresztül is kezelheti a switchet.

- Terminál üzemmód alapbeállításai
 - Baud rate: 115,200, attribute: 8, None, 1, None
 - Terminál üzemmód használata (alapbeállítás szerinti jelszó: airlive)

A terminálablakban az alábbi főbb parancsok állnak rendelkezésünkre:

- Nyomjuk meg a „?” gombot a fő ablakba való belépéshez, majd válasszunk a parancsok közül a megfelelő betűk segítségével
- A parancs kiválasztása után a “?” segítségével lekérdezhetjük a használható paramétereket és azok formátumát, a “parancs ?” begépelésével pedig további információkhoz juthatunk.
- Az “up” vagy a “/” megnyomásával visszajuthatunk az előző oldalra


- A webes felület alapbeállításai:
 - Alapértelmezett IP cím: **192.168.1.100**
 - Alapértelmezett alhálózati maszk: 255.255.255.0
 - Alapértelmezett átjáró: 192.168.1.254
 - Alapértelmezett jelszó: airlive

Megjegyzés: A webes beállításokkal kapcsolatban további információkat a telepítő CD-n található kézikönyvben olvashat.


Hardver

Előlap

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Hátlap



Megjegyzés: A Ether-GSH8TW+ v2 7-es és 8-as portja megosztott port. Ez azt jelenti, hogy ha egy Mini-GBIC csatlakozót használunk, a megfelelő gigabites portot nem tudjuk használni.

Visszajelző lámpák

LED	Szín	Állapot	Jelentés
Rendszer LED			
Üzemállapot	● Zöld	- Be - Ki	- Tápfeszültség bekapcsolva - Tápfeszültség kikapcsolva
CPU status	● Zöld	- Villog - Ki	- Az átkapcsoló normálisan működik - Az átkapcsoló kikapcsolva
Portokhoz tartozó LED-ek			
1000M/ACT (bal oldalon)	● Zöld	- Be - Ki - Villog	- A port csatlakoztatva - A port nincs csatlakoztatva - Adatküldés/fogadás
100M/ACT (jobb oldalon)	● Zöld	- Be - Ki - Villog	- A port csatlakoztatva - A port nincs csatlakoztatva - Adatküldés/fogadás
Mini-GBIC foglalatokhoz tartozó LED-ek (Ether-GSH8TW+ v2)			
7x	● Zöld	- Be - Ki - Villog	- A 7-es port csatlakoztatva - A 7-es port nincs csatlakoztatva - Adatküldés/fogadás
8x	● Zöld	- Be - Ki - Villog	- A 8-as port csatlakoztatva - A 8-as port nincs csatlakoztatva - Adatküldés/fogadás

Σημείωση για το standard FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει εξεταστεί και είναι συμβατός με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν τη λογική προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβάσεις όταν λειτουργεί ο εξοπλισμός σε μια εμπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει την ενέργεια ραδιοσυχνότητας, και εάν δεν εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, μπορεί να προκαλέσει την παρέμβαση στη μετάδοση των ραδιοεπικοινωνιών. Εάν λειτουργεί σε μια κατοικημένη περιοχή, και δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως είναι πιθανό αυτός ο εξοπλισμός να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει αυτήν την παρέμβαση με τα δικά του μέσα.

Σημείωση για το CE

Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Β. Σε μια κατοικημένη περιοχή αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η εταιρεία OnisLink με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι τα AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 συναντούν τις βασικές προϋποθέσεις της οδηγίας 99/05/CE, και είναι επομένως υπεύθυνη για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων:

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Εγγυήσεις

Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε διάφορους ποιοτικούς ελέγχους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μια (2)διετή εγγύηση για τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις άλλες χώρες, η περίοδος εγγύησης είναι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ελαττώματος ή διακοπής κατασκευής, θα επισκευαστεί από την OnisLink Corp. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή σας για τις λεπτομέρειες στη διαδικασία που ακολουθείται. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που θα προκληθεί από την ανάρμοστη χρήση του προϊόντος, των ατυχημάτων, του ελαττωματικού χειρισμού ή του χειρισμού ούτε οποιουδήποτε μελλοντικού ασυμβιβάστου με τα προϊόντα τρίτων.

Using AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

Either way user may start to manage this switch: Web mode through LAN port
or Terminal mode through RS232 port.

- Terminal mode default setting:
 - Baud rate: 115,200, attribute: 8, None, 1, None
 - Terminal mode operation: (default password is "airlive")

Once terminal is connected, the basic operation rules are shown below:

- Press " ? " to find root operation page, then choose command by typing little alphabets
- After enter command page, Press " ? " to find command parameters and format, furthermore, type " command ? " to get explanation
- Type " up " or " / " to go back to previous page


- Web mode default setting:
 - Default IP Address: **192.168.1.100**
 - Default IP mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.1.254
 - Default Password: airlive

Note: For detailed information of web configuration, please refer to the User's Manual in the AutoRun CD


Hardware

Front panel

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Rear panel



Note: The 7, 8 port of Ether-GSH8TW+ v2 are sharing ports. This means when one Mini-GBIC is used, the associated Gigabit port can not be used.

LED Indicator

LED Indicator	Color	Status	Meaning
System LED			
Power	● Green	- ON - OFF	- Power on - Power off
CPU Status	● Green	- Blinking - OFF	- Switch works normally - Switch shut down
Station port LEDs			
1000M/ACT (left)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
100M/ACT (right)	● Green	- ON - OFF - Blinking	- Port is connected - Port is not connected - Transmitting/Receiving
Mini-GBIC slot LEDs (Ether-GSH8TW+ v2)			
7X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 7 port is connected - 7 port is not connected - Transmitting/Receiving
8X	● Green	- ON - OFF - Blinking	- 8 port is connected - 8 port is not connected - Transmitting/Receiving

Nota sullo standard FCC

Quest'attrezzatura è stata verificata e si trova dentro i limiti per le attrezzature digitali Classe B in conformità al Part 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono stati disegnati per provvedere una protezione tendente ad evitare interferenze quando operata in un'area commerciale. Questa genera, adopera e può radiare energia di radio frequenze, e quando non installata come specificato nella guida dell'utente, può causare interferenze nella trasmissione di comunicazioni di radio. Quando viene operata in un quartiere residenziale, è probabile che questa attrezzatura possa generare interferenze, in cui caso l'utente sarà richiesto di correggere le interferenze adoperando i suoi messi.

Nota sul CE Marking

Questo è un prodotto Classe B. Nei quartieri residenziali può generare radio interferenze, in cui caso l'utente è richiesto di provvedere le misure necessarie. OvisLink Corp rende noto che AirLive Ether-GSH8TW v2, Ether-GSH8TW+ v2 adempisce con i requisiti basici delle direttive 99/05/CE, ed è per tanto responsabile per l'accuratezza di questi dati.

OvisLink Corp.
5F, No.6 Lane 130,
Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City,
Taipei, Taiwan
TEL: +886-2-2218-6888

Garanzia

Questo prodotto è stato soggetto a vari controlli di qualità per garantire il suo corretto funzionamento. Questo prodotto ha due anni di garanzia per i paesi dentro l'Unione Europea. Per altri paesi, il periodo di garanzia è di un anno. Nel caso di difetto di manifattura o guasto, sarà riparato da OvisLink Corp. Si prega di contattare il suo fornitore per i dettagli sulle procedure a seguire. Questa garanzia non contempla i danni occasionati dall'uso incorretto del prodotto, accidenti, manipolazione difettosa ne altre future incompatibilità con altri prodotti.

Utilizzando l'AirLive Ether-GSH8TW v2/Ether-GSH8TW+ v2

Qualsiasi utente può lavorare con questo connettore a modalità web attraverso la porta LAN o a modalità terminale attraverso la porta RS232.

- Configurazione default a modalità Terminale:
 - Velocità Baud: 115,200, attributo: 8, Nessuno, 1, Nessuno
 - Operazione a modalità Terminale: (la password default è "airlive")

Una volta connessa la terminale, esegua le seguenti operazione basiche:

- Prema " ? " per trovare la pagina d'operazione root, dopo scelga comando battendo piccoli alphabets
- Dopo aver inserito comando pagina, Prema " ? " per trovare il comando parametro e formato, inoltre, batta " command ? " per ottenere una spiegazione
- Batta " up " o " / " per ritornare alla pagina

- Configurazione Default modalità Web:
 - Indirizzo IP Default: **192.168.1.100**
 - Maschera IP Default: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.1.254
 - Default Password: airlive

Nota: per informazione dettagliata sulla configurazione Web, rivolgersi al Manuale dell'Utente


sull'AutoRun CD




Hardware

Pannello Frontale

Ether-GSH8TW v2



Ether-GSH8TW+ v2



Pannello Posteriore



Nota: Le porte 7, 8 dell' Ether-GSH8TW+ v2 sono porte condivise. Cioè quando si utilizza una Mini-GBIC, la porta Gigabit associata non può essere utilizzata.

Indicatori LED

Indicatori LED	Colore	Stato	Significato
Sistema LED			
Power	● Verde	- ON - OFF	- Accesso - Spento
Stato CPU	● Verde	- Intermittente - OFF	- Lo Switch lavora normalmente - Lo Switch è chiuso
Situazione delle Porte LEDs			
1000M/ACT (sinistro)	● Verde	- ON - OFF - Intermittente	- Porta Connessa - Porta non Connessa - Trasmettendo/Ricevendo
100M/ACT (destra)	● Verde	- ON - OFF - Intermittente	- Porta Connessa - Porta non Connessa - Trasmettendo/Ricevendo
Mini-GBIC slot LEDs (Ether-GSH8TW+ v2)			
7X	● Verde	- ON - OFF - Intermittente	- Porta 7 Connessa - Porta 7 non Connessa - Trasmettendo/Ricevendo
8X	● Verde	- ON - OFF - Intermittente	- Porta 8 Connessa - Porta 8 non Connessa - Trasmettendo/Ricevendo

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

PT

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

ES

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.

PL

OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

JP

この装置が指導的な1999/5/ECの必要な条件そして他の関連した準備に従ってであるとOvisLink Corporationは宣言する。

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

HU

Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

CZ

Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

GR

Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

www.airlive.com

OvisLink Corp.
5F, NO.6, LANE 130, MIN CHUAN RD.,
HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE



RoHS

