



AIRLIVE WL-2600CAM

IP KAMERA

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:

MODELLER	AÇIKLAMA
AIRLIVE WL-2600CAM	IP KAMERA

İMALATÇI FİRMA	İTHALATÇI FİRMA
OVISLINK CORP. 5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231, TAIWAN TEL : 886-2-22186888 Fax : 886-2-22186988 www.airlive.com info@airlive.com	SİMET BİL. HAB. ELEK. REK. TUR. GID. OTO. İNŞ. TEKS EML. TEM. MED. MÜH. GÜV. SİS. ORG. NAK. SAN. LTD. ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1 A.ÖVEÇLER – ANKARA / TÜRKİYE TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31 www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !**

**CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırılan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orijinal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) 'lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamalarının hasar görmeyeceği şekilde kavrıyacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

**KULLANIM SİRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR****• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. SİMET Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data prizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç olduğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

**CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazyağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - o Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,

- o Cihaza sıvı döküldüğünde,
- o Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- o Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- o Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**CİHAZINIZ HIÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.****• Cihazın Temizlenmesi**

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
- o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

• Uyarılar!

- o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMIN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır.
3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **otuz (30) iş günüdür**. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının **beş (5) iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Ticari Markalar

- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalardır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SİMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AIRLIVE WL-2600CAM GENEL ÖZELLİKLERİ

AirLive WL-2600CAM Ovislink Corp. tarafından geliştirilmiş, güçlü özellikleri, sağlam yapısı ile öne çıkan ileri seviye bir IP Kamerasıdır. İşyeri veya ev güvenliği amaçlı kullanılabilir. Aynı anda iki akış yapabilir. MPEG4 ve Hareketli JPEG destekler. Web arayüzü ile yönetilebilir.

16 kanallı CamProExpress yazılımı ürünle beraber ücretsiz olarak verilmektedir. 802.3af POE desteğine sahiptir. Uygun PoE switch ile beraber kullanıldığında güç bağlantısı gerektirmez.

PAKET İÇERİĞİ

- WL-2600CAM IP Kamera
- 12V DC power adapter
- Kurulum CD si
- Kurulum Kılavuzu




AIRLIVE WL-2600CAM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Imaj Sensörü	• 1/4" Progressive scan CMOS sensor
Lens	• 4.0mm, F2.0
Zoom	• 10x Digital
Minimum Işık	• 0 Lux with IR LED on
IR Filtresi	• Automatic removable IR-cut filter
IR LED	• 12 pcs (850nm)
IR Çalışma Uzaklığı	• 10m (33 feet)
Video Sıkıştırma	• Motion JPEG • MPEG-4
Max Resolution	• 640 x 480 (VGA)
Frame Oranı	• Motion JPEG: Up to 30 fps in all resolutions • MPEG-4: Up to 30 fps in all resolutions
Video Streaming	• Simultaneous MPEG-4 and Motion JPEG • Controllable frame rate and bandwidth • Supports 3GPP/ISMA RTSP • Supports Unicast & Multicast
Ses	• Two-way (full duplex) • Built-in microphone • 3.5mm jack for Mic/Line in • 3.5mm jack for Line out
Kablosuz	• IEEE 802.11b/g
Alarm Günlük Yönetimi	• Built-in multi-window motion detection • External input x 1 / output x 1 for alarm or sensor • Triggered and scheduled events • Pre- and post-alarm buffer • Image upload over FTP, e-mail and HTTP • Notification over TCP and e-mail
Güvenlik	• ID and password authentication • HTTPS encryption (SSL V3.0)
Konnektör	• RJ-45 for Ethernet 10BaseT/100BaseTX • DC 12V power jack • 3.5mm jack for Mic/Line in • 3.5mm jack for Line out • Terminal blocks for 1 alarm input, 1 output
Görüş Açısı	• 48°27' (H) • 37°17' (V) • 58°42' (D)

YAZILIM KURULUMU

1. ADIM

CD yi takıp otomatik kurulumu takip ediniz. Setup wizard a tıklayınız.



2. ADIM

YES tuşuna basarak devam ediniz.



Yazılım bilgisayarınıza otomatik olarak kurulacak ve masaüstünde bir ikon oluşturacaktır.


KAMERA AYARLARI

1. ADIM



Masaüstünde bulunan ikona veya programlar bölümünde bulunan yazılıma ait ikona basınız.


2. ADIM



Search butonuna basılarak bağlı kameralar bulunur ve seçilir.


3. ADIM

Kameranıza ait MAC adresini bulup üzerine çift tıklayınız.




4. ADIM

Karşınıza gelen ekranda kullanıcı adı ve şifre sorulacaktır. Admin/Airlive yazarak geçiniz.

**5. ADIM**

Next butonuna basınız ve devam ediniz.

**6. ADIM**

Kullanıcı Adınızı değiştiriniz.

The screenshot shows the 'Account settings' window of the Air Live IP Camera Configuration Tool. The window title is 'Intelligent IP Installer' and the subtitle is 'IP Camera Configuration Tool'. The URL 'www.airlive.com' is visible in the top right corner. The main content area is titled 'Account settings - 192.168.0.127'. It contains a table with columns: 'Admin role', 'Username', 'Password', 'Confirm', and 'Mode'. The 'Admin role' column has a dropdown menu with 'Admin' selected. The 'Username' column has input fields for 'Admin', 'User 1', 'User 2', 'User 3', 'User 4', 'User 5', 'User 6', 'User 7', 'User 8', and 'User 9'. The 'Password' and 'Confirm' columns have masked input fields. The 'Mode' column has dropdown menus with 'Admin' selected. Below the table, there are checkboxes for 'Viewer authentication' (checked), 'IP ON', and 'IP OFF'. At the bottom, there is a 'Hint' section with text: 'To change the authentication account, type the new account and password and select security check is tested.' On the right side, there are three buttons: 'Previous', 'Next', and 'Cancel'.

7. ADIM

Zaman ayarını yapınız.

The screenshot shows the 'Date/Time settings' window of the Air Live IP Camera Configuration Tool. The window title is 'Intelligent IP Installer' and the subtitle is 'IP Camera Configuration Tool'. The URL 'www.airlive.com' is visible in the top right corner. The main content area is titled 'Date/Time settings - 192.168.0.127'. It contains a 'Current Setting' section with two dropdown menus: 'Current Setting' (set to 'UTC+0800') and 'PC Clock' (set to 'UTC+0800'). Below this, there is an 'Adjust' section with three radio buttons: 'Keep current setting' (selected), 'Synchronize with PC', and 'Reset setting'. Below the radio buttons, there are two input fields: 'Time' (set to '11:12:00') and 'Date' (set to '00/00/00'). Below these, there is a 'Synchronize with NTP' section with a checked radio button. Below this, there is an 'NTP server name' input field (set to 'ntp1.aliyun.com'), an 'IP Address' dropdown menu (set to 'Auto'), and an 'Interval' dropdown menu (set to '11'). At the bottom, there is a 'Time zone' dropdown menu (set to '(GMT+08:00) Taipei'). At the bottom, there is a 'Hint' section with text: 'There are three ways to adjust system date and time. The easiest way is to make Network Camera's Synchronize with PC. The second way is to set the date and time manually by entering time input. The third way is to make Network Camera automatically synchronize with the server over the Internet.' On the right side, there are three buttons: 'Previous', 'Next', and 'Cancel'.

8. ADIM


IP Kamera nızın IP adresini değiştirmek istiyorsanız bir IP veriniz.



The screenshot shows the 'Network settings - 192.168.0.127' window of the 'Air Live' IP Camera Configuration Tool. The window has a blue header with the 'Air Live' logo and the title 'IP Camera Configuration Tool'. The main area is divided into two sections: 'Network settings' and 'DNS Setting'. In the 'Network settings' section, there are radio buttons for 'PXE' (selected) and 'Other', a text box for 'IP Address' (192.168.0.127), a text box for 'Subnet mask' (255.255.255.0), and a text box for 'Default gateway' (192.168.0.254). In the 'DNS Setting' section, there are radio buttons for 'Obtain DNS server automatically' (selected) and 'Use the following DNS server'. Below these are text boxes for 'Primary DNS' and 'Secondary DNS'. On the right side, there are three buttons: 'Previous', 'Next', and 'Cancel'. At the bottom, there is a 'Hint' section with text: 'You can change the device HTTP port, IP address, subnet mask, default gateway, primary DNS, and secondary DNS if you use PPPoE, set IP address and DNS settings. Then click on Next to setup PPPoE.'

9. ADIM


Eğer kameranızda PPPoE çalıştırmak istiyorsanız Kullanıcı adı şifresi ve gerekli bilgileri giriniz.



The screenshot shows the 'PPPoE settings - 192.168.0.127' window of the 'Air Live' IP Camera Configuration Tool. The window has a blue header with the 'Air Live' logo and the title 'IP Camera Configuration Tool'. The main area is divided into two sections: 'PPPoE' and 'DNS Setting'. In the 'PPPoE' section, there are radio buttons for 'On' (selected) and 'Off', a text box for 'IP Address', a text box for 'User ID', a text box for 'Password', and a text box for 'Confirm'. In the 'DNS Setting' section, there are radio buttons for 'Obtain DNS server automatically' (selected) and 'Use the following DNS server'. Below these are text boxes for 'Primary DNS' and 'Secondary DNS'. On the right side, there are three buttons: 'Previous', 'Next', and 'Cancel'. At the bottom, there is a 'Hint' section with text: 'Please input correct PPPoE settings include User ID, password, primary DNS, and secondary DNS.'

10. ADIM

Eğer bir lisans seti varsa bu seti yüklemek için dosya seçiniz. Yoksa devam ediniz.

**11. ADIM**

APPLY tuşuna basarak kameranın ayarlarını saklayınız.



Bu şekilde sisteminizi çalışır hale getirmiş oldunuz. Detaylı sistem ayarları hakkında bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. www.simet.com.tr

PROBLEM GİDERME

PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!

ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizine taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun. Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa cihazınızı prizden çekip servisimize başvurun.

PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama görüntü alamıyorum!

ÇÖZÜM: Cihazınızın yazılımlarının tam ve doğru olarak kurulduğundan emin olun. Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki LNK ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen görüntü alamıyorsanız servisimizi arayınız.

YETKİLİ SERVİSLER

SIRA NO	UNVAN	HİZMET YERİ ADRESİ	YETKİLİNİN ADI SOYADI	TEL/FAKS	VERGİ NO
1	SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.İNŞ.TEKS EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA	SİBEL BEDİR RENKMEN	312-472 87 87 312-472 31 31	7700072424
2	BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.	İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ MERK. KAT:1 N:4 MALATYA	EMİNE YILDIRIM	422-326 01 73 422-323 67 40	1670070120
3	ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ	CİNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET SİTKİ YAZICIOĞLU	312-441 64 55 312-441 73 33	0860039811
4	ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KIRTASIYE İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ	KONUR SOKAK NO:63/5 BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA	NEŞİMİ KEÇELİOĞLU	312-419 46 15 312-419 46 17	2630285720
5	ATM BİLGİSAYAR YAZ.DON.ELEKT.İLETİŞİM VE DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ	BOĞAZ SOKAK NO:27/1 GOP/ANKARA	ABDULLAH TANSEL GEZMİŞ	312-4661476 312-4686198	1030059918
6	DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ	GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP	MEHMET BULUT	242-3450911 242-3353047	2730039264
7	BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.	HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA	LEVENT SARUHAN	312-433 62 29 312-433 35 06	1920003238
8	VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ.	KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA	AHMET BAL ALİ BAL	312-419 94 51 312-419 83 96	9250142774
9	URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR	BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTİ NO:27 ŞANLIURFA	MUHAMMET TAŞÇILAR	414-316 36 69 414-312 17 42	8260112093
10	ARNİL-NET BİLGİSAYAR İLETİŞİM HZM YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZİ	SERKAN AKSOY	224-224 91 63 224-223 58 60	800048520
11	NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16 BEŞEVLER / ANKARA	RAHMİ ŞİMŞEK	312-212 96 96 312-223 57 57	6310050405
12	ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KIRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU	TURGAY ŞAHİNOĞLU	374-212 70 86 374-217 30 49	7980462223
13	ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.	REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT. ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA	MEHMET ALİ ALTUN	322-4577507 322-4578948	742032419
14	SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	STRAZBURG CAD.NO:40/A SİHHİYE/ANKARA	LEVİN FİGEN OKUMUŞ	312-229 87 92 312-230 20 13	7690008054
15	PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.	ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3 A.ÖVEÇLER/ANKARA	MUSA ELMALI	312-4733585 312-4733565	8590500880
16	BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. NO:4 KARAMAN	BAYRAM BİRCAN	338-2132222 338-2149382	1770052623
17	ATLANTİS BİLGİSAYAR –NEVRES SARIZ	BANKALAR CAD. 3.PARK SOK. DEVECİ İŞ MERKEZİ KAT:2 NO:38 SİVAS	NEVRES SARIZ	346-2231429 346-2220966	14729305438
18	ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	VATAN MAH.POLAT CAD. NO:74/A YEŞİLYURT/İZMİR	ÖZKAN ALTAY	232-2452323 232-2453836	7340129856
19	PROBİL BİLGİSAYAR VE PROG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	ŞARKİYE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:13 ORDU	ERCAN ÖKTENAY	452-2251920 452-2251921	7330032316
20	AHMET AYDIN-BİLGİSAYAR HASTANESİ	NUSRATİYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSİN	AHMET AYDIN	324-3365559	11534346816
21	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE YAZILIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA	EMRE YILDIRIM	312-4784446	1720116541