




EN English

Important Notice:

- The default IP address is **192.168.1.254**
- DHCP server is **"on"** by default
- The default SSID is: **airlive**
- The default user name is: **admin**
- The default password is: **airlive**
- The default wireless mode is : **"3G Router"** mode
- The Passive POE Port is **"LAN1"**.
- This device does not come with 3G modem. It is designed to work with 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB dongles. For latest compatibility list, please visit **www.airlive.com**.

Installation Procedure:

1. Connect the antennas to the Air3G.
2. Connect your 3G USB Dongle to the Air3G
3. If you have other broadband connection, please connect the line to the WAN port.
4. Connect the power adapter to the **"Power"** plug on the unit.
5. Connect your PC to one of the **"LAN"** port using an Ethernet cable.
6. Open your browser and type **"192.168.1.254"** to access the web management interface
7. For more information, please refer to the User's Guide on the CD.

DE Deutsch

Wichtiger Hinweis:

- Die voreingestellte IP lautet: **192.168.1.254**
- Der DHCP Server ist in der Grundeinstellung eingeschaltet.
- Die voreingestellte SSID lautet: **airlive**
- Der voreingestellte Benutzername lautet **admin**
- Das voreingestellte Passwort lautet **airlive**
- Der voreingestellte WLAN Modus ist: **"3G Router"** Modus
- Der passive PoE Port ist **"LAN1"**.
- Dieses Produkt wird nicht mit einem 3G Modem geliefert. Es unterstützt viele 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB Dongle. Bitte besuchen Sie **www.airlive.com** für eine vollständige Kompatibilitätsliste

Installation Procedure:

1. Verbinden Sie die Antennen mit dem Air3G.
2. Verbinden Sie Ihren 3G USB Dongle mit dem Air3G
3. Haben Sie eine Breitbandverbindung, dann verbinden Sie diese bitte mit dem WAN Port.
4. Verbinden Sie den Stromadapter mit der **"Power"** Buchse am Gerät.
5. Verbinden Sie Ihren PC mit einem **"LAN"** Port mittels eines Ethernet Kabels.
6. Öffnen Sie einen Browser und geben **"192.168.1.254"** ein und gelangen damit zur Management Webseite.
7. Für mehr Informationen sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch auf der CD nach.

CZ Česky

Důležité upozornění

- Tovární (defaultní) IP adresa je **192.168.1.254**
- Defaultně je DHCP server **"on"**
- Defaultní SSID je: **airlive**
- Tovární jméno je: **admin**
- Tovární heslo je: **airlive**
- Defaultní bezdrátový mód je : **"3G Router"**
- Pasivní POE Port je **"LAN1"**
- Tento produkt se nedodává s 3G modemem. Pracuje s Vaším 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB donglem. Prosim navštivte **www.airlive.com** a podívejte se na poslední seznam kompatibilních zařízení.

Instalační procedura:

1. Připojte antény k Air3G.
2. Připojte Váš 3G USB Dongle k Air3G
3. Pokud máte broadband připojení, prosím připojte linku do WAN portu
4. Připojte napájecí adaptér do **"Power"** konektoru
5. Připojte Váš počítač do **"LAN"** portu pomocí Ethernet kabelu
6. Otevřete Váš webový prohlížeč a napište **"192.168.1.254"** pro přístup do nastavení zařízení
7. Pro více informací se prosím podívejte na příložené CD do User's Guide manuálu.

ES Español

Noticia importante:

- Dirección IP por default es **192.168.1.254**
- Servidor DHCP esta en **"on"** como default
- SSID por default es: **airlive**
- Nombre de usuario por default es: **admin**
- Contraseña por default es: **airlive**
- Modo inalámbrico por default es : modo **"3G Router"**
- Puerto POE Passive es **"LAN1"**.
- Este producto no viene con un modem de 3G. Funciona con conectores USB de 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA. Favor de visitar **www.airlive.com** para una lista de compatibilidad.

Pasos para su instalación:

1. Conecte la antena a un Air3G.
2. Conecte su conector USB 3G al Air3G
3. Si tiene otra conexión de ancho de banda, favor de conectar la línea al puerto WAN.
4. Conecte el adaptador de corriente al **"Power"** de la unidad.
5. Conecte su PC a uno de los puertos **"LAN"** usando un cable Ethernet.
6. Tipee en el buscador **"192.168.1.254"** para acceder a la página web de administración
7. Para mayor información, favor de referirse a la Guía de usuario en el CD.

HU Magyar

Fontos információk:

- Az alapértelmezett IP-cím: **192.168.1.254**
- A DHCP szerver alapértelmezés szerint be van kapcsolva
- Az alapértelmezett SSID: **airlive**
- Početno korisničko ime je: **admin**
- Početna lozinka je: **airlive**
- Az alapértelmezett üzemmód: **3G router** mód
- A passzív PoE port a **LAN1** csatlakozó
- Figyelem! Az eszköz együttműködik 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB adapterekkel. Az adapter nem tartozék, külön kell megvásárolni. A kompatibilis termékek listája megtalálható a www.airlive.com címen.

A telepítés lépései:

1. Csatlakoztassa az antennákat az Air3G-hez.
2. Csatlakoztassa a 3G adaptert az Air3G-hez.
3. Ha más szélessávú kapcsolattal is rendelkezik, akkor annak kábelét kösse az eszköz WAN portjára.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a „Power” feliratú dugaszhoz.
5. A számítógépet és az eszközt kösse össze Ethernet kábel segítségével.
6. Nyissa meg a böngészőt, majd a címsorba írja be: **192.168.1.254**. Ezzel beléphet a webes kezelőfelületre.
7. További információk (angol nyelven) a telepítő lemezen lévő felhasználói kézikönyvben találhatók.

PT Português

Notícia Importante:

- O endereço IP padrão é **192.168.1.254**
- DHCP servidor está “on” por defeito
- O SSID padrão é: **airlive**
- O nome utilizador padrão é: **admin**
- A palavra-chave padrão é: **airlive**
- O modo wireless padrão é : modo “**3G Router**”
- A Porta POE Passiva é a “**LAN1**”.
- Este dispositivo não vem com modem 3G. Está projectado para trabalhar com 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB dongles. Para a mais recente lista de compatibilidades, visite por favor www.airlive.com.

Procedimento de Instalação:

1. Conecte as antenas no Air3G.
2. Conecte seu 3G USB Dongle ao Air3G
3. Se possuir outra conexão banda larga, conecte por favor a linha na porta WAN.
4. Conecte o adaptador de alimentação na ligação “Power” da unidade.
5. Conecte seu PC numa das portas “LAN” usando um cabo Ethernet.
6. Abra o seu browser e escreva “**192.168.1.254**” para aceder à interface de gestão web
7. Para mais informações, consulte por favor o Guia de Utilizador no CD.

RU Русский

Важное примечание Notice:

- IP адрес по умолчанию **192.168.1.254**
- DHCP сервер по умолчанию включен
- SSID по умолчанию: **airlive**
- Имя пользователя по умолчанию: **admin**
- Пароль по умолчанию: **airlive**
- Беспроводной режим по умолчанию: “**3G маршрутизатор**”
- Пассивный POE порт: “**LAN1**”.
- 3G модем не входит в комплект упаковки. Устройство работает с 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB заглушками. Пожалуйста, посетите наш сайт www.airlive.com чтобы ознакомиться с последним списком совместимости.

Установка:

1. Подключите антенны к Air3G.
2. Подключите Вашу 3G USB заглушку к Air3G
3. Если имеются другие широкополосные соединения, подключите их к WAN порту.
4. Подключите адаптер питания к разъему “Питание” устройства.
5. Подключите Ваш ПК к одному из “LAN” портов используя Ethernet кабель.
6. Откройте окно браузера и введите “**192.168.1.254**” для доступа к web менеджменту.
7. Для дополнительной информации, обратитесь к руководству пользователя доступном на компакт-диске.

HR Hrvatska

Važne obavijesti:

- Početna IP adresa je **192.168.1.254**
- Početno je DHCP server uključen
- Početni SSID je: **airlive**
- The default user name is: **admin**
- The default password is: **airlive**
- Početni način rada je: “**3G Router**”
- Posivni POE port je “**LAN1**”.
- Uz ovaj produkt ne dolazi 3G modem. Uređaj je dizajniran za rad sa 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB stick-ovima. Kako bi provjerili listu kompatibilnosti molimo posjetite www.airlive.com.

Instalacijska procedura:

1. Spojite antene na Air3G.
2. Spojite vaš 3G USB stick na Air3G.
3. Ukoliko imate drugu širokopojasnu konekciju, molimo spojite ju na WAN port.
4. Spojite strujni adapter na “Power” utičnicu na vašem uređaju.
5. Spojite vaše računalo na jedan od “LAN” portova koristeći ethernet kabel.
6. Otvorite vaš pretraživač te upišite “**192.168.1.254**” kako bi pristupili web upravljačkom sučelju.
7. Za više informacija, molimo pogledajte korisnički vodič na priloženom CD-u.

PL Polski

Ważne Informacje:

- The default IP address is **192.168.1.254**
- Serwer DHCP domyślnie jest włączony
- Standardowe SSID to : **airlive**
- Standardowa nazwa użytkownika : **admin**
- Standardowe hasło : **airlive**
- Domyślny tryb pracy urządzenia : **3G Router**
- Pasywnym portem PoE jest „**LAN1**”
- Produkt nie jest dostarczany z modemem 3G. Obsługuje modemy USB 3G. W celu poznania listy kompatybilności – prosimy o odwiedzenie naszej strony www.airlive.com.

Procedura Instalacji:

1. Podłącz anteny do Air3G.
2. Podłącz modem 3G USB do Air3G.
3. Jeżeli dysponujesz innym łączem internetowym, podłącz kabel sieciowy do portu WAN.
4. Podłącz wtyk zasilacza do gniazda zasilania urządzenia oznaczonego napisem „Power”
5. Podłącz komputer PC do portu „LAN” przy pomocy kabla typu Ethernet.
6. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres “**192.168.1.254**” co pozwoli dostać się do panelu zarządzania i konfiguracji urządzenia.
7. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na dołączonej płycie CD

SK Slovensky

Dôležité upozornenie:

- Predvolená IP adresa je **192.168.1.254**
- Podľa predvolených nastavení je DHCP server zapnutý.
- Predvolené SSID je: **airlive**
- Predvolené používateľské meno je: **admin**
- Predvolené heslo je: **airlive**
- Predvolený pracovný režim je: “**3G Router**”.
- Pasívny PoE port je “**LAN1**”.
- Tento produkt neobsahuje 3G modem. Je navrhnutý tak, aby pracoval s 3G/3.5G/UMTS/EVDO/HSDPA USB kľúčmi. Pre najnovší zoznam kompatibilných produktov prosím navštívte www.airlive.com.

Postup inštalácie:

1. K zariadeniu Air3G pripojte antény.
2. K zariadeniu Air3G pripojte váš 3G USB kľúč.
3. Ak máte iné širokopásmové pripojenie, prosím pripojte ho do portu WAN.
4. Do konektoru „Power” pripojte napájací adaptér.
5. S použitím sieťového káblu pripojte váš počítač do jedného z „LAN” portov.
6. Otvorte váš prehliadač a pre prístup k rozhraniu web manažmentu zadajte adresu „**192.168.1.254**”.
7. Viac informácií nájdete v manuály na priloženom CD.